



Sisävaiheen kirvestyöt

Tapetointi

Tapetointityöohjeet

Tapetointivälineet

- tapetoimispöytä, eli noin 3 metrin pituinen ja 70 cm levyinen taso
- tapettiveitsi (paperi- tai mattoveitsi)
- liisteriharja
- tapettiharja
- tukeva viivoitin, tai linjari, vähintään 60 cm
- luotisuora (lanka ja paino) tai vesivaaka 120cm-180cm
- työtikkaat tai jakkara
- metrimitta
- hiekkapaperi
- pesusieni tai puhdas riepu ja vesiastia

Liisteri

- Tarkasta tapetinvalinnan yhteydessä tarvitseeko liisteri levittää tapettiin vai tapetoitavalle alustalle.
- Tee liisterivalinta, kun yllä oleva työtapa on selvillä.
- Voit käyttää valmisliistereitä tai valmistaa liisteri jauheesta sekoittamalla, jos kyseessä lasikuitutapetti tai muu raskaampi tapetti, tulee liisterivalinta olla sellainen että sen ominaisuudet soveltuvat raskaille tapeteille.

Esivalmistelu ennen tapetointia

- Tasoita tapetoitava pinta alustalle sopivalla tasoitteella, hio ja harjaa pölystä puhtaaksi.
- Jos alle jätetään vanha tapetti, hio saumakohtat. mahdolliset halkeamat ja kolot täytetään tasoitteella ja hiotaan. mikäli tapettikerroksia on kertynyt haitallisen monta, kannattaa ne poistaa ja pinta käsitellään kuten edellä.
- Jos entisessä tapetissa pronssiväriä tai rasvaisia tahroja, on se poistettava ns. läpilyönnin estämiseksi. läpilyönti ilmenee tummina laikkuina uudessa tapetissa.

Esivalmistelu ennen tapetointia

- Ennen tapetin katkomista, tarkasta tapettirullat jotta voit todeta ne virheettömiksi.
- Varmista, että tapettinumero ja painosnumero on kaikissa rullissa sama.
- Tee seinille karkea jako tapettirullaa apuna käyttäen jotta voit päätellä menekin ja kohdistettavissa tapeteissa tapetointijärjestyksen.

Vanhan tapetin poisto

- Vanhan tapetin voi poistaa kostuttamalla se vedellä tai laimealla liisterillä ja antamalla sen vettyä kokonaan.
- Vettymistä voi edistää rikkomalla pinnan karkealla hiekkapaperilla.
- Joistakin vinyylitapeteista voi pinnan poistaa vetämällä. tällöin pohjapaperi jää seinään.
- Myös erityisiä tapetinpoistoaineita voi käyttää, esim. tapetinpoistohyytelö.

Pohjatyöt

- Jos pinta on maalattua öljyvärillä, pinta pestään pesusoodaliuoksella ja huuhdellaan lämpimällä vedellä.
-
- Mikäli pinta vielä tämän jälkeen jää lasimaiseksi, on se karhennettava tai käsiteltävä ohuesti lateksilla.
- Aikaisemmin lateksilla maalattu pinta sopii hyvin tapetoitavaksi mahdollisen likakerroksen poistamisen jälkeen.

Pohjatyöt

- Tasoita ja hio levyseinien saumat. sauman esityöt riippuvat levytystavasta.
- Jos levytys on tehty avosaumalla, (esim. lastulevy) maalataan saumakohtat ensiksi tapettiin sopivalla värisävyllä, koska sauma tulee näkyviin, kun saumat ylitapetoinnin ja kuivumisen jälkeen leikataan auki levyn reunoja myöten.
- Kipsilevyosaumat tasoitetaan sille tarkoitetulla saumatasoitteella, tasoitteen kuivuttua pinta hiotaan ja alusta pohjamaalataan.

Pohjatyöt

- Levyreunojen ollessa vastakkain (ns. puskusauma) pyrkii sauma elämään kosteuden vaihteluiden johdosta ja seurauksena saattaa olla tapetin repeytyminen tässä kohdassa.
- Tämän estämiseksi sauman päälle kiinnitetään saumapaperi (paperi- tai kuitunauha), joka liimataan kiinni vain reunoistaan. kun seinä sitten tapetoidaan normaalisti, jää saumakohtaan venymisvara estämään tapetin repeytymistä.
- Epätasaisen tai hiekkamaisen pinnan tapetointiin on suositeltavinta käyttää raskasta, kohokuvioitua - , rosopintaista - tai lasikuitutapettia sen hyvän peittokyvyn vuoksi.

Pohjatyöt

- Irrota jalkalistat tapetoinnin helpottamiseksi.
- Listojen alle on helppo piilottaa hieman epätasainen leikkaus, jolloin tapetoitu seinä näyttää siistimmältä.
- Ylhäällä samaan pääsee käyttämällä reunusnauhaa tai boordia jos ei kattoon asenneta listoitusta.
- Jos mahdollista, pohjamaalaa tapetoitava alusta lähelle tapetin pohjaväriä vastaavalla värillä, näin estän mahdollisten saumakohtien erottumisen tapetoinnin kuivuttua.

Tapetin kiinnitys

- Luotilangan tai vesivaa'an avulla seinään merkitään pystylinja ensimmäisen vuodan kohdistamista varten.
- Tapetointi aloitetaan valon tulosuunnasta, jotta tapettisaumaan ei syntyisi varjoa.
- Seinän korkeus mitataan.
- Tapettirulla avataan kuviopuoli näkyviin. Ensimmäinen vuota katkaistaan seinäkorkeuden mukaiseksi niin, että yläpäähän jää haluttu kuvio.

Tapetin kiinnitys

- Seuraava levitys tehdään valmiin vuodan viereen ja tarkistetaan ennen katkaisua, että kuvio jatkuu oikein vuodasta toiseen.
- Katkaistu vuota siirretään aina edellisen päälle.
- Kun tarvittava määrä vuotia on katkottu, käännetään koko nippu paperipuoli ylöspäin ja tasataan reunat.
- Huomioi mitoittaessasi huoneen korkeusero, jottei kohdistettavaa tapettia tapetoitaessa tapetti jää liian lyhyeksi katon rajasta.

Tapetin kiinnitys

- Aseta tapettivuota tapettipöydälle kuvapuoli alaspäin.
- Varmista että tapetointipöytä on puhdas jottei tapetti likaannu.
- Levitä tapetin takaosaan liisteriä tasaisesti niin, ettei jää kasautumia tai paakkuja.
- Liisteröinnin jälkeen vuodan päät käännetään keskikohtaan saakka liisteripuolet vastakkain ja työnnetään reunat tarkoin kohdakkain.
- Taitos ei saa olla terävä, ettei tapetin pintakerros murru.
- Tapetti tapetoidaan yleensä puskusaumalla eli reunat vastakkain.
- Halutessa voi käyttää myös päällekkäissaumaa, jolloin reunat ovat 1-2 mm päällekkäin.

Tapetin kiinnitys

- Tapetin annetaan liisteröinnin jälkeen imeytyä (=venyä) pari (noin kolme) minuuttia laadusta ja tapettipaperin vahvuudesta riippuen, jotta se kiristyisi kuivuessaan.
- Poikkeuksena ovat ns. Rauhfaser-laadut, jotka on kiinnitettävä heti liisteröinnin jälkeen.
- Jos liisteri imeytyy tapettiin enemmän kuin muutaman minuutin, tapetti pehmenee ja repeytyy helposti kiinnitettäessä.

Tapetin kiinnitys

- Hyvin pitkään imeytetty tapetti myös kutistuu paljon kuivaessaan, mikä vaikeuttaa kohdistusta ja saattaa kutistuessaan jättää rakoja vuotien väliin, siksi olisi varmuudeksi hyvä suorittaa pohjamaalaus tapettiin sopivalla pohjavärillä
- Non-woven tapetin kiinnityksessä valmistelut tehdään samalla tavoin kuin paperitapetin kohdalla.
- Non-woven tapetin ei tarvitse vettyä, joten seinäliima voidaan levittää myös suoraan alustaan telalla.

Tapetin kiinnitys

- Vuodan yläpään taitos avataan varovaisesti, tarttuen yläkulmista.
- Vuota riippuu nyt vapaana alapää edelleen taitettuna.
- Avaa kuitenkin vuota niin että tuet käsilläsi vuodan avautumista jottei vuota repeydy sen auetessa.
- Tapetin yläreuna painetaan kiinni halutulle korkeudelle seuraamalla luotisuoramerkintää tai edellisen vuodan kuvioireunaa.
- Vuotaa voi liisterin varassa siirtää sivusuuntiin.
- Jos vuota menee pahoin vinoon tai poimuille tai väärään kohtaan, se voidaan irrottaa kokonaan ja kiinnittää uudelleen.

Tapetin kiinnitys

- Kun vuota on kohdallaan, harjataan kevyesti se kiinni keskeltä ylhäältä alaspäin ja keskeltä sivuille tapahtuvin liikkein.
- Reunat taputetaan kiinni harjalla töpöttäen.
- Tämän jälkeen avataan alapään taitos ja harjataan alapää kiinni kuten edelläkin ylhäältä alas ja keskeltä sivuille.
- Kädet ja harja on pidettävä puhtaina kuivaamalla ne tarvittaessa puhtaalla rievulla.
- Poista saumoista mahdollisesti pursunut liisteri heti varovasti rievulla tai sienellä.

Tapetin kiinnitys

- Nurkkaa tapetoitaessa leikataan liisteröity ja taitettu vuota auki niin, että kaista ulottuu 3-4 cm nurkan yli ja tapetti kiinnitetään normaalisti taputtaen nurkassa hyvin kiinni.
- Jäljelle jääneellä kaistalla jatketaan seuraavan seinän tapetointia käyttäen puskusaumaa.
- Ikkuna- ja oviaukkojen kohdalla kuvioinnin on jatkuttava samoin kuin täyspitkissä vuodissa.
- Tapetointi on siksi niidenkin kohdalla suoritettava etenevässä järjestyksessä eikä jälkikäteen paikkaamalla.

Tapetin kiinnitys

- Kiinnitystyön edistyessä tapetti leikataan terävällä veitsellä katkaisijoiden ja pistorasioiden aukkojen kohdalta ja irrotetut suojakannet kiinnitetään.
- Sähköt on syytä katkaista ennen tätä pääkatkaisijasta sähköiskujen välttämiseksi!
- Työn jälkeen on huolehdittava huoneen kunnollisesta tuuletuksesta ja lämmityksestä, kunnes seinät ovat täysin kuivat.
- Huoneeseen kertyvä kosteus saattaa pilata hyvänkin työn aiheuttamalla laikkuisuutta seiniin.

Boordien asennus

- Mittaa boordin suunniteltu paikka, merkitse pienillä merkinnöillä, vesivaakaa apuna käyttäen, tapettiin boordin yläreuna.
- Levitä boordiliimaa esim. siveltimellä boordin takaosaan levittäen samalla boordia seinään, seuraten merkintöjä.
- Boordin asennus on helpompaa jos apunasi on toinen henkilö joka pitää boordirullasta kiinni sitä asennettaessa.

Varotoimenpiteet

- Ennen tapetin kiinnitystyön aloittamista katkaistaan sähkövirta pääkytkimestä ja katkaisijoiden sekä pistorasioiden peitelevyt irrotetaan.
- Suojaa ympäristö, mahdolliset huonekalut sekä kulkureitin ja työskentelyalueen lattiapinnat.

Vielä lopuksi

- Vielä lopuksi "työ tekijäänsä neuvoo" eli tapetointityöhön oppii nopeasti.
- Syventymällä ennen kiinnitystyön aloittamista kuvion sovitukseen ja jatkuvuuteen vuodasta toiseen välttyy työn aikana sovituksen etsimiseltä, irrottamiselta tai uuden vuoden katkaisulta kiinnitysjärjestyksen säilyttämiseksi kuvioinnin suhteen.
- Pienet pullistumat ja kuplat oikenevät ,kun tapetti kiristyy kuivuessaan.
- Tapettilastalla harjataan ilmakuplat pois ja koetetaan saada tapetti mahdollisemman suoraksi jo asennusvaiheessa.
- Onnea tapetoinnin asennukseen!